

1. Назначение

- обеспечение кислородом для горения в печи;
- стабилизация тяги в дымоходе;
- поддержание комфортного микроклимата;
- организация естественной циркуляции воздуха;
- обеспечение равномерного прогрева помещения;
- удаление излишков пара и влаги;
- защита бани от сырости и гниения;
- увеличение срока службы печи;

2. Принцип работы

Вентиляционная система обеспечивает приток свежего воздуха с улицы.


Поступая в зону под печь, воздух нагревается за счёт теплового излучения её поверхности, после чего направляется в парную в подогретом состоянии. Такой принцип работы исключает возникновение сквозняков и предотвращает резкие колебания температуры в помещении.

3. Комплектация


«Гефест Басту Мини»	«Гефест Басту Макси»
1. Трубы D 100 мм - 2 шт по 500 мм 2. Отвод 90° D 100 мм - 1 шт 3. Шибер-задвижка D 100 мм - 1 шт., 4. Ручка к шибер-задвижке - 1 шт., 500 мм 5. Декоративная решётка - 1 шт. 6. Металлизированный скотч - 1 рулон 7. Паспорт изделия - 1 шт Вес системы - 4,2 кг. Габариты (В × Ш × Г) - 1115 × 245 × 150 мм Диаметр воздуховода: 100 мм	1. Труба прямоугольная - 4 шт. по 500 мм 2. Переход с круглой трубы D 115 мм на прямоугольную - 1 шт, 170 мм 3. Тройник прямоугольный с заглушкой - 1 шт, 230 мм 4. Труба D 115 мм длина 500 мм - 1 шт 5. Труба D 100, длина 250 мм - 1 шт 6. Шибер-задвижка D 100 мм - 1 шт., 7. Ручка к шибер-задвижке - 1 шт., 500 мм 8. Отвод D 100 мм, угол 90° - 1 шт 9. Декоративная решётка - 1шт 10. Металлизированный скотч - 1 рулон Вес системы - 6,6 кг. Габариты (В × Ш × Г): 2850 × 550 × 380 мм Диаметр воздуховода: 100 мм

*** Подробное изучение паспорта до монтажа изделия является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!**

«Гефест Басту Мини»



«Гефест Басту Макси»



*** Подробное изучение паспорта до монтажа изделия является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!**

4. Гарантия производителя:

4.1 Предприятие-изготовитель обязуется в течение 1 года со дня продажи, при обнаружении заводского дефекта, заменить изделие.

4.2 Замена по гарантии не осуществляется, если:

- Отсутствует инструкция по эксплуатации;
- Отсутствует штамп изготовителя и торговой организации, а также без указания даты продажи;
- Эксплуатация, производилась с нарушением правил, изложенных в Инструкции по эксплуатации и СНиП 41-01-2003, СП 7.13130.2013;
- С повреждениями, возникшими по вине потребителя.

4.3 Предприятие-изготовитель не несёт ответственность в случае:

- Несоблюдения правил установки и использования изделия с нарушением инструкции;
- Нарушения правил хранения и транспортировки;
- Самостоятельного ремонта или изменения его конструкции.

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

Дата изготовления	
Штамп ОТК	
Дата продажи	
Печать продающей организации	



ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Приточная вентиляция «Гефест-Басту» для печи
«Гефест Басту Мини» «Гефест Басту Макси»



ООО «ГЕФЕСТ-СТАЛЬ», г.Екатеринбург, ул. Белинского 56, офис 803

*** Подробное изучение паспорта до монтажа изделия является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!**